



S3000v2

S8000

T3000

T4000

T4K

T5000

T5K

T10000

T20K

ESPECIFICAÇÃO	SINAL DE ROTAÇÃO (R. FÔNICA/DISTRIBUIDOR)								
	SENSOR DE ROTAÇÃO								
	MODO DE IGNIÇÃO SEQUENCIAL								
	MODO DE IGNIÇÃO CENTELHA PERDIDA								
	MAPA DE IGNIÇÃO								
	MODO DE INJEÇÃO SEQUENCIAL								
	MODO DE INJEÇÃO SEMISSEQUENCIAL								
	BANCA DE INJETORES								
	MAPA DE INJEÇÃO								
	CONTROLE DE MOTORES CICLO OTTO (Pistão)								
	CONTROLE DE MOTORES ROTATIVOS (Rotor)								
	MEMÓRIA PARA MAPAS								
	FASE DE COMANDO								
FUNÇÕES	ENTRADAS CONFIGURÁVEIS								
	SAÍDAS CONFIGURÁVEIS								
	REDE CAN								
LOG									
HARDWARE									

